Shark SpeedStyle PRO

High-Velocity Hair Dryer System

STYLING GUIDE

Découvrez le **Speed**Style.

Sommaire

Prise en main:

Fonctionnement 33
Découvrez vos embouts de coiffage 34-35

Accessoires uniques Shark Beauty:

Brosse Lissante 36-37
Brosse Retouche Express 38-39
Embout de finition FrizzFighter 40-41

Accessoires classiques Shark Beauty:

Concentrateur Turbo 42-43
Diffuseur Défrisant 44-45
Peigne à dents larges Etirant 46-47

Les couleurs et accessoires peuvent varier selon les modèles
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, veuillez vous rendre sur le site sharkclean.eu

Fonctionnement

ASTUCE : les 3 témoins lumineux rouges de la température sont **ÉTEINTS** lorsque le bouton Air froid est activé

La couleur de l'appareil peut varier

Découvrez vos embouts de coiffage.

Tous les embouts ne sont pas nécessairement inclus avec ce modèle.

1 **Embout de finition FrizzFighter:** Réduis frisottis et mèches rebelles*

Utilise la technologie Coanda pour attirer automatiquement les frisottis et les mèches rebelles et les éliminer en quelques secondes. *par rapport au séchage à l'air libre.

2 **Brosse Lissante:** pour sécher, lisser et faire briller en un seul geste

2 types de picots:

Associe des picots lissants et volumisants pour saisir, lisser et faire briller.

3 **Concentraeur Turbo:** pour sécher et coiffer en un seul geste

Un flux d'air hyper-concentré pour un séchage rapide et précis. Pivote pour un coiffage facile.

Points de contact froids

Lors de la manipulation des accessoires, assurez-vous d'utiliser les points de contact froids

Pour commander des accessoires supplémentaires, rendez-vous sur le site sharkclean.eu

Les accessoires peuvent varier selon les modèles

4 **Diffuseur Défrisant** un séchage rapide et uniforme, des racines aux pointes

Faites glisser le levier pour déployer ou rétracter les picots pour un flux d'air personnalisé.

Picots déployés—pour les cheveux longs et épais, ou pour atteindre et soulever les racines.

Picots rétractés—pour les cheveux courts ou fins, ou si les pointes ont besoin d'un peu plus d'air.

5 **Brosse Retouche Express:** lisse et coiffe les franges, dégradés et pointes.

2 types de picots:

Associe des picots lissants et volumisants pour créer une tension supplémentaire, lisser et faire briller.

6 **Peigne à dents larges Etirant:**

pour détendre et étirer les cheveux des racines aux pointes

Possède deux rangées et deux tailles de dents pour étirer et allonger les boucles naturelles.

Points de contact froids

Lors de la manipulation des accessoires, assurez-vous d'utiliser les points de contact froids

Pour commander des accessoires supplémentaires, rendez-vous sur le site sharkclean.eu

Les accessoires peuvent varier selon les modèles

Réalisez des brushings élégants.

Réglages: Air ●● ○ ●● ○ Température ●

Brosse Lissante

Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !

Commencez sur des **cheveux secs à 80%**. Pour un résultat optimal, **séparez vos cheveux** en plusieurs sections afin de créer du volume à la racine.

Astuce de pro: appliquez les produits coiffants de votre choix.

Pour un brushing lisse, **placez tout d'abord la brosse à proximité des racines** afin de saisir les cheveux avec les picots démêlants.

Astuce de pro: appuyez sur le bouton situé sur le côté de la brosse, et faites-la tourner en position verticale pour atteindre le plus de cheveux possible à l'arrière de la tête.

Effectuez un **mouvement d'arrondi en brossant** vos cheveux pour les accrocher avec les picots lissants et saisir les cheveux en douceur.

Astuce de pro: pour plus de volume et de forme, démarrez sous la base des racines.

Répétez l'opération sur les mèches restantes jusqu'à ce que les cheveux soient secs, lisses et brillants.

Astuce de pro: faites tenir votre coiffure et réduisez les frisottis en appuyant sur le bouton Air Froid.

Autres astuces de coiffage:

- Si vos cheveux sont épais, essayez de brosser de plus petites mèches pour un résultat plus lisse.
- Si vos cheveux sont bouclés ou frisés, essayez de brosser de façon répétée de plus petites mèches et d'augmenter la température pour un résultat plus lisse.
- Pour plus de volume, placez la brosse sous la mèche de cheveux près des racines et brossez vers le haut en effectuant un mouvement d'arrondi.

Apportez du rebond à vos coiffures.

Réglages: Air ●●○ ●●○ Température ●

Brosse Retouche Express

Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !

Commencez sur des cheveux secs à 90%.

Astuce de pro: appliquez les produits coiffants de votre choix.

Séparez vos cheveux comme vous le souhaitez. Pour obtenir un résultat volumineux, placez d'abord la brosse ronde sous les cheveux, près des racines.

Astuce de pro: pour encore plus de volume, maintenez la brosse sous vos cheveux, près des racines, pendant 3 secondes avant de brosser vers l'extérieur.

Tournez la brosse vers l'extérieur, des racines aux pointes, pour attraper doucement les cheveux avec les picots.

Astuce de pro: pour encore plus de volume, brossez vos cheveux vers le haut.

Pour coiffer une frange ou vos pointes, placez vos cheveux sur la brosse et tournez la brosse pour sécher en créant une forme.

Astuce de pro: faites tenir votre coiffure et réduisez les frisottis en appuyant sur le bouton Air froid.

Autres astuces de coiffage :

- Si vous avez des cheveux épais, essayez d'augmenter la température pour obtenir des résultats encore plus rapides.
- Si vous avez des cheveux bouclés ou frisés, essayez d'augmenter la température pour obtenir une coiffure plus raide.
- Pour plus de volume et de forme, brossez les cheveux dans le sens inverse de leur pousse tout en les enroulant pour les lisser et les sécher.
- La brosse est parfaitement adaptée pour apporter de la forme aux franges, dégradés et pointes.

Eliminez les frisottis pour des cheveux lisses et brillants.

Réglages: Air ● ● ● ● ● ● Température

Embout de finition FrizzFighter

Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !

Commencez sur **cheveux complètement secs et coiffés** au préalable avec le concentrateur, la brosse lissante ou la brosse retouche express.

Astuce de pro: fonctionne mieux sur les cheveux raides ou lissés.

Commencez en haut de votre tête, près des racines. Maintenez en position jusqu'à ce que les cheveux soient attirés.

Faites glisser lentement l'outil de finition RapidGloss sur la longueur de vos cheveux. Touchez doucement vos cheveux avec l'outil. Il n'est pas nécessaire de le presser contre votre tête.

Répétez l'opération tout autour de votre tête.

Autres astuces de coiffage :

- Si vos cheveux sont fins, vous pouvez diminuer le flux d'air pour réduire les mèches rebelles.
- Si vos cheveux sont fins, vous pouvez diminuer la température.

Des brushings lisses, en toute simplicité.

Réglages: Air ● ● ● ● ● ● Température

Concentrateur Turbo

Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !

1

Commencez sur des cheveux humides. Séchez vos cheveux en douceur, en dirigeant le flux d'air des racines vers les pointes.

Astuce de pro: appliquez les produits coiffants de votre choix.

2

Lorsque vous avez séché l'excès d'humidité, **commencez votre brushing à l'aide d'une brosse ronde**. Faites pivoter le concentrateur pour que le flux d'air soit toujours dirigé directement vers la brosse.

3

Utilisez le sèche-cheveux de haut en bas pour lisser.

Astuce de pro: insistez sur les pointes pour les mettre en forme.

4

Terminez la mise en forme en appuyant sur le bouton **Air froid** afin de fixer votre coiffure.

Autres astuces de coiffage :

- Si vos cheveux sont fins, essayez de réduire le flux d'air pour éviter les frisottis.
- Pour créer une boucle, enroulez vos cheveux autour d'une brosse ronde et séchez-les dans cette position avec le concentrateur.
- Pour plus de volume, placez une brosse ronde sous les racines et brossez vers le haut tout en séchant avec le concentrateur.
- Pour obtenir un brushing plus arrondi vers les pointes, enroulez-les sur une brosse ronde et séchez-les dans cette position avec le concentrateur.

Définissez vos boucles naturelles.

Réglages: Air ● ○ ○ ● ○ ○ Température

Diffuseur Défrisant

Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !

Commencez sur cheveux essorés. Travaillez l'ensemble de la chevelure en plaçant les pointes de vos boucles à l'intérieur du diffuseur.

Astuce de pro: appliquez les produits coiffants ou pour cheveux bouclés de votre choix sur cheveux humides.

Remontez le diffuseur jusqu'aux racines. Maintenez le diffuseur dans cette position pendant quelques instants.

Pour plus de volume, faites glisser le levier afin de **déployer les picots et mieux décoller les racines**.

Astuce de pro: placez vos cheveux dans le diffuseur avec les picots rétractés, puis déployez-les lorsque vous atteignez les racines pour une meilleure prise et répartition du flux d'air.

Si vous le souhaitez, **vous pouvez vous pencher et travailler sur le dessous de vos cheveux** pour plus de volume.

Astuce de pro: conservez l'ondulation naturelle de vos boucles en alternant séchage à température basse et fonction Air froid.

Autres astuces de coiffage :

- Appliquez des produits pour cheveux bouclés sur cheveux mouillés avant de les sécher, afin de mieux définir vos boucles et réduire les frisottis.
- Si vous avez des cheveux épais, essayez d'augmenter la température pour obtenir des résultats encore plus rapides.

Etirez vos cheveux naturels.

Réglages: Air ● ● ● ● ● ● Température

Peigne à dents larges Etirant



Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !

Commencez sur cheveux essorés. **Séparez vos cheveux comme** vous le souhaitez. Assurez-vous de bien démêler chaque mèche pour éviter les nœuds.

Astuce de pro: appliquez vos produits coiffants préférés si vous le souhaitez.

Peignez délicatement vos cheveux des racines jusqu'aux pointes. Continuez à peigner chaque mèche, jusqu'à ce que vos cheveux soient bien étirés et secs.

Astuce de pro: tenez les pointes de vos cheveux pendant le peignage pour les tendre et mieux les lisser.

Répétez l'opération sur les mèches restantes. Fixez votre coiffure en appuyant sur le bouton **Air froid**.

Astuce de pro: retirez et réorientez le peigne si besoin, pour facilement atteindre chaque zone de votre tête.

Poursuivez le coiffage de vos cheveux lissés si vous le souhaitez.

Autres astuces de coiffage :

- Pour plus de volume au niveau des racines, peignez vos cheveux du bas vers le haut.
- Diminuez la température pour maintenir la texture de vos cheveux pendant le coiffage

Shark
BEAUTY

HD700EU_Series_StyleGuide_MP_Mv1_241204

© 2024 SharkNinja Operating LLC.
SHARK, FOR ALL HAIRKIND, SHARK BEAUTY, and SPEEDSTYLE are registered trademarks in the European Union of SharkNinja Operating LLC.